PIDIO	www.bluebird.co.kr
by Bluebird	www.mypidion.com
<complex-block> Image: state Image: state <td><text><section-header></section-header></text></td></complex-block>	<text><section-header></section-header></text>

• Данное руководство пользователя защищено авторским правом.

• Данное руководство пользователя было создано с помощью Bluebird Soft. Мы сделали все возможное, чтобы избежать опечаток, ошибок в редактировании текста или упущения какой-либо информации. Приносим свои извинения за возможные упущения.

• Программное обеспечение данного устройства защищено законом. Незаконное копирование, передача или удаление программы запрещено.

• Во время работы устройства у некоторых его функций могут возникнуть проблемы по причине влияния окружающей среды, обращения пользователя с программным обеспечением или влияния других устройств.

• Данное беспроводное оборудование не может использоваться в случаях возникновения потенциальной опасности для человеческой жизни из-за возможных помех, вызванных беспроводным типом связи.

Зарегистрированный товарный знак



 PIDION как будущий ведущий мировой бренд мобильных устройств олицетворяет собой надежность, представительность и передовые технологии. Это зарегистрированный товарный знак глобального бренда Bluebird Soft, защищенный авторским правом.

Примечание для пользователей

Тип модели	Примечания для пользователей
Устройство класса В (устройство сбора и передачи информации для домашнего использования)	В данном устройстве используются электромагнитные волны, подходящие по характеристикам для использования в качестве бытового устройства в жилых районах, а также любых других объектах.
Форма регистрации	Данное беспроводное оборудование не может использоваться в случаях воз- никновения потенциальной опасности для человеческой жизни из-за возмож- ных помех, вызванных беспроводным типом связи.

Ж ПОЖАЛУЙСТА ПРОЧТИТЕ предупредительные знаки перед использованием этого продукта.

Соответствие правилам радиочастотного комитета FCC

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии связи. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, оно может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в тех или иных случаях. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема (что может быть определено путем включения и выключения оборудования), пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь к дилеру или опытному радио / ТВ технику.

Любые изменения или модификации принтера в устройстве, не одобренные НР, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Используемый экранированный кабель интерфейса должен соответствовать ограничениям класса В согласно части 15 правил FCC.

СОДЕРЖАНИЕ

Обратите внимание перед использовани- ем устройства	6
Меры предосторожности перед использо- ванием аккумулятора	8
Знакомство с устройством Знакомство с каждой частью устройства Знакомство с кнопками	9 9 11

Обучение базовым принципам обращения

с устройством	16
Установка / извлечение аккумулятора	16
Установка / извлечение USIM-карты	18
Установка / извлечение карты Micro SD	19
Замена бумаги в принтере	20
Зарядка с помощью док-станции	21
Включение	22
Перезагрузка (Soft Reset)	22
Аппаратная перезагрузка (Hard Reset)	23
Использование стилуса	24
Настройка отображения дисплея	24

подключение ActiveSync	25
Инсталляция на ПК	25
Использование ActiveSync	27
Подключение ActiveSync	31
Использование сканера штрих-кодов	32
Использование сканера штрих-кодов Использование штрих-кодов	32 32
Использование сканера штрих-кодов Использование штрих-кодов Сканирование штрих-кодов	32 32 32
Использование сканера штрих-кодов Использование штрих-кодов Сканирование штрих-кодов Проверка штрих-кодов	32 32 32 33

Знакомство	С	рабочим	столом	
устройства				34
Обзор рабоче	его сто	ола		34
Установка фо	то в н	ачестве фона	рабочего	
стола				34
Регулировка	громк	ости		35
Проверка урс	вня з	аряда аккумул	ятора	35
Ввод текста				36
Выбор режим	а вво	да текста		36
Распознавани	ле рук	ОПИСНЫХ СИМВ	олов	
(Block recogni	izer) -			36
Клавиатура				37

Распознавание рукописных символов (Letter Recognizer)	37	Характеристики устройства	61
Transcriber	38	Описание возможных дополнений PINPAD	62 62
Телефон	39	Сканирование отпечатка пальца	66
Выполнение вызова	39	Осуществление оплаты	70
Прием вызова	40	Snap on (крепление снизу)	74
Блокирование вызовов	40		
Окончание вызова	41	Возможные дополнения	76
		Подсоединение ремешка для руки	76
Контакты	42	Подсоединение плечевого ремня	77
Поиск	42	Подсоединение крышки ІС карты	78
Добавление контакта	42		
Меню	44	Вопросы и ответы	79
Камера	45	Сервисный центр	80
Снимок	45		
Просмотр фотографий	46	Гарантийный сертификат	82

Настройки ----- 48

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА

Эта информация предназначена для Вашей собственной безопасности. Пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности:

• В этом устройстве используются электромагнитные волны, соответствующие стандартам безопасности для человека. Для Вашей собственной безопасности, пожалуйста, применяйте только сертифицированное головной компанией дополнительное оборудование. В ином случае мы не можем гарантировать Вашу безопасность.

• Не нажимайте на кнопку включения питания и не вставляйте шнур питания в устройство, если в данный момент оно находится во влажном состоянии. Существует опасность поражения электрическим током.

• Не переделывайте, не разбирайте и не ремонтируйте устройство. Пожалуйста, всегда обращайтесь в центр обслуживания клиентов. В ином случае бесплатный ремонт не может быть гарантирован.

• Пожалуйста, следуйте инструкциям при использовании аккумулятора.

• Не используйте устройство при наличии условий, опасных с точки зрения возможности внезапного взрыва.

• В случае, если устройство находится во влажном состоянии, не пытайтесь высушить его на нагревателях, в микроволновых печах и иных устройствах, т.к. в таком случае возникает риск взрыва или подобные действия могут привести к неисправности. (Пожалуйста, обратите внимание на специальные метки на устройстве, которые меняют свой цвет в случае намокания устройства: в таком случае бесплатный ремонт не может быть гарантирован).

• Не используйте устройство на борту самолета или в медицинских учреждениях.

• Пожалуйста, осуществляйте резервное копирование данных, находящихся в памяти устройства. Во время ремонта или обновления программного обеспечения есть небольшая вероятности утери Ваших данных (мелодии вызова, текстовые и голосовые сообщения и настройки будут утеряны).

• Пожалуйста, воздержитесь от использования • Не устанавливайте устройство в пыльных месустройства во время вождения. Если Вам очень тах. Держите шнур питания вдали от нагреванужно воспользоваться устройством во время тельных приборов. Отсоединяйте шнур питания вождения, остановите транспортное средство при чистке. При наличии пыли или какого-либо или используйте комплект оборудования hands налета полностью очистите контакты шнура пиfree.

вышенной температурой и высокой влажностью. длительного времени, зарядите его и храните Следующее может стать причиной возникнове- при комнатной температуре. Напряжение заряния неисправности: попадание влаги от дождя, женного аккумулятора во время хранения постеразлитие напитка или нахождение устройства в сауне (высокая температура) – в этих случаях • Не красьте устройство. Это может повредить бесплатный ремонт не может быть гарантирован. • Не помещайте кредитные карты, телефонные карты, банковские книжки и иные аналогичные лергию. В случае возникновения аллергической предметы рядом с устройством. Воздействие реакции, пожалуйста, обратитесь к врачу. магнитного поля устройства может нанести ущерб информации, содержащейся на данных предметах.

• Избегайте ударов или вибрации. Если Вы не используете устройство, отсоедините сетевой шнур и поместите его в безопасное место, где он будет защищен от падения.

тания.

• Не используйте оборудование в местах с по- • Если Вы не используете аккумулятор в течение пенно уменьшается.

> экран или экстерьер Вашего устройства. Кроме того, краска может шелушиться и вызывать ал-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККУМУЛЯТОРА

Эти меры предосторожности необходимы для предотвращения опасных ситуаций. Пожалуйста, используйте аккумулятор правильно и тщательно соблюдайте инструкции.

• Существует опасность взрыва в случае раз- • Пожалуйста, используйте только аккумулятоборки или применения излишних усилий к акку- ры, предназначенные для данного устройства. мулятору, а также воздействия тепла, погруже- Использование неоригинального аккумулятора ния в воду или сверления в нем отверстий. По- сокращает срок его службы и вызывает риск жалуйста, располагайте аккумулятор вне зоны доступа детей и животных.

• Нахождение аккумулятора в автомобиле или • Во время зарядки аккумулятора необходимо ином месте, подверженному влиянию прямых использовать прилагаемый стандартный блок солнечных лучей может деформировать или ис- питания. Если оригинальный адаптер не испольпортить аккумулятор.

не допуская контакта украшений, монет и т.п. предметов с разъемом для аккумулятора (металлические части). Не подвергайте аккумулятор воздействию острых предметов или контакта с животными. Существует опасность взрыва.

взрыва. (В таком случае бесплатный ремонт не может быть гарантирован).

зуется, срок службы аккумулятора сокращается и • Пожалуйста, примите меры предосторожности, появляется риск его взрыва. (В таком случае бесплатный ремонт не может быть гарантирован).

1. Знакомство с каждой частью устройства





2. Знакомство с кнопками



Клавиши	Описание функций
Power	
Button	Кнопка включения питания –
Ø	включает устройство.
Reset	Soft Reset – все запущенные про-
Button	ройство перезагрузится.
O	Hard Reset – устройство вернется к заводским установкам.



Клавиши

Fn Button



Описание функций

Эта кнопка используется в качестве комбинации – при ее зажатии и нажатии клавиш синего цвета.

Enter Button



Вы можете изменить строку ввода информации. Функции этой клавиши аналогичны таковым у компьютера.

Эта клавиша переключает функцию

Mode Change Button

ввода информации местного языка / алфавита. Заглавные буквы / строчные буквы / нижний регистр. В случае нажатия в режиме ввода цифр активируется нижний регистр и алфавит. По умолчанию стоит режим набора цифр. В случае нажатия активируется режим ввода алфавита и символов.

Клавиши

Описание функций

BKSP Button

BKSP

при нажатии, удаляет один символ. Функции аналогичны таковым у компьютера. В случае нажатия и удержания более 3

Смещается на одно значение

секунд быстро удаляет мно-жество символов.

Direction Button



Используются для перемещения вверх, вниз, вправо и влево

Клавиши



Цифры / Алфавит/ Заглавные буквы / Символы По умолчанию стоит режим ввода цифр, Вы также можете вводить буквы алфавита или символы. Клавиши F1 – F9 Используются в качестве комбинации с клавишей Fn. Устанавливаются пользова-

Описание функций

телем.



Клавиши , 💽	Описание функций Клавиши направления Используются для перемещения вверх, вниз, вправо и влево
Caps ↑	Клавиша Caps Lock
H- Tab	Клавиша Tab
DEL +-	Клавиша удаления / пробел
-1	Клавиша подтверждения / клавиша проверки

[BIP-1500 клавиатура QWERTY]

Клавиши Г	Описание функций Клавиша вспышки Клавиша Fn
SPACE	Клавиша пробел (перемещает на одно значение вперед)
$ \begin{array}{c} # \\ \blacksquare \\ @ \\ W \\ E \\ R \\ T \\ Y \\ U \\ I \\ O \\ P \\ G \\ H \\ J \\ K \\ L \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$	Ввод цифр / алфавита / символов По умолчанию стоит режим набора цифр, Вы также можете вводить буквы алфавита или цифры F1 – F9 Функции данных клавиш задаются пользователем

ОБУЧЕНИЕ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМ ОБРАЩЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ

1. Установка и извлечение аккумулятора

1-1. Установка аккумулятора



Сдвиньте аккумулятор в направлении стрелки

Установите крышку аккумуляторного отсека в направлении стрелок



ന

• Используйте только идущий в комплекте с устройством адаптер для зарядки аккумулятора

 Крышка аккумуляторного отсека позволяет использовать аккумулятор повышенной емкости. Опциональные модули оборудования поддерживают только стандартную батарею [Код 13774].

2

1-2. Извлечение аккумулятора



(1) Нажмите обе кнопки крышки аккумуляторного отсека (2)Поднимите аккумулятор в направлении стрелки и сдвиньте крышку аккумуляторного отсека

ОБУЧЕНИЕ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМ ОБРАЩЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ

2. Установка и извлечение USIM-карты

2-1. Установка USIM-карты



2-2. Извлечение Usim-карты



Сдвиньте USIM-карту в направлении стрелки. Устройство обладает 2 слотами для USIM-карт. Нажмите на верхнюю часть USIM-карты и сдвиньте ее в направлении стрелки.

3. Установка и извлечение карты Micro SD

3-1. Установка карты Micro SD

3-2. Извлечение карты Micro SD





Сдвиньте карту Micro SD в направлении стрелки металлическими контактами вверх.

Нажмите и сдвиньте карту Micro SD для ее извлечения из устройства.

ОБУЧЕНИЕ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМ ОБРАЩЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ

3-3. Меры предосторожности при работе с 4. Замена бумаги в принтере картой Micro SD

• Карта Micro SD может сломаться, если Вы часто устанавливаете и извлекаете ее или прилагаете к ней чрезмерные усилия.

• Если карта удаляется во время использования или во время выключения устройства, информация, содержащаяся на ней, может быть утеряна.

• Пожалуйста, создавайте резервную копию важных данных. Мы не несем ответственность за потерю информации.

• Если карта памяти не извлекается из устройства, не пытайтесь удалить ее силой. После извлечения карты в сервисном центре Вы можете обменять устройство или получить соответствующую компенсацию.



Нажав на кнопку на задней поверхности устройства, откройте крышку принтера в направлении, указанном стрелкой.



Будьте осторожны – не вставляйте бумагу в обратном направлении!

5. Зарядка с помощью док-станции



Подсоедините адаптер к шнуру питания как показано на рисунке слева для зарядки Вашего устройства.

Световой индикатор статуса зарядки устройства:

Идет зарядка – оранжевый; Зарядка завершена – зеленый.



• Если уровень заряда аккумулятора низкий, устройство может предупредить Вас об этом при помощи звукового сигнала и сообщения на экране.

• Время зарядки аккумулятора очень сильно зависит от условий окружающей среды. Новый аккумулятор заряжен не полностью, пожалуйста, зарядите его полностью перед использованием.

ОБУЧЕНИЕ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМ ОБРАЩЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ

6. Включение



• Кнопка включения питания [**Power**] расположена на передней панели устройства.

• Для включения устройства нажмите на данную кнопку коротким нажатием.

• Вы должны держать данную кнопку нажатой не менее 3 секунд для включения/выключения под-светки экрана.

• После покупки устройства или аппаратной перезагрузки первая загрузка может занять некоторое время. Мы приносим свои извинения за возможные неудобства.

7. Перезагрузка (Soft Reset)



Для перезагрузки нажмите клавишу [**Reset**] на передней панели устройства с помощью стилуса.



• Выполняйте перезагрузку в случае зависания устройства или возникновения неисправимой ошибки

• Процедура аналогична таковой на компьютере. Вся сохраненная информация не будет утеряна.

8. Аппаратная перезагрузка (Hard Reset)



Удерживайте нажатыми клавишу [**OK]** и [**Reset**] в течение 5 секунд.



• Пожалуйста, используйте такой тип перезагрузки, если устройство не реагирует на обычную перезагрузку. Настройки будут возвращены к заводским значениям.

• Выполнение аппаратной перезагрузки повлечет за собой полную потерю всех сохраненных данных. Выполняя данную процедуру, Вы берете всю ответственность на себя.

• Мы не несем ответственность за утерю информации. Пожалуйста, делайте резервную копию данных перед аппаратной перезагрузкой.

ОБУЧЕНИЕ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПАМ ОБРАЩЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ

9. Использование стилуса

Поставляемый вместе с оборудованием стилус используется для работы с программами или ввода информации через экран

Нажатие

Нажатие на экран открывает приложение, выполняет команды в открытом приложении или отменяет какую-либо команду.

Протягивание (pulling)

С помощью стилуса можно выбрать несколько предметов (функция аналогична таковой на мышке у компьютера).

Удержание

Если Вы хотите увидеть более подробную информацию о выбранном элементе, удерживайте стилус нажатым на необходимом элементе до всплывания окна (функция аналогична клику правой кнопки мыши у компьютера).

10. Настройка отображения дисплея





Tap the target firmly and accurately at each location on the screen. The target will continue to move until the screen is aligned.



Нажмите стилусом точно на центр крестика на экране, затем нажимайте на нем в левом верхнем, левом нижнем, правом нижнем, правом верхнем углах.

Подключение ActiveSync

- 1. Инсталляция на ПК
- [Microsoft ActiveSync 4.5] корейская версия.
- Функции и внешний вид могут отличаться в разных версиях.
- [Microsoft ActiveSync] может быть обновлено через домашнюю страницу Microsoft.
- Пользователям [Windows Vista] необходимо установить [Windows Mobile Device Center].

1 – После подключения к домашней странице Microsoft скачайте и установите [Microsoft ActiveSync].



Подключение ActiveSync

2 – В окне [Please read the license terms] (пожалуйста, ознакомьтесь с условиями лицензии) нажмите [I accept the license terms] (я соглашаюсь с условиями лицензии) ▶ в окне [Client information] (информация о клиенте) введите имя пользователя <User name> ▶ Укажите место для установки программы.



3 – Программное обеспечение ActiveSync будет установлено.



4 – Программное обеспечение [Microsoft ActiveSync] установлено

2. Использование ActiveSync

• Внешний вид [Windows Mobile] может отличаться в зависимости от версии.

• [Microsoft ActiveSync] может быть использовано, когда устройство подключено к ноутбуку или ПК. Вы можете передавать файлы, синхронизируя их. Вы также можете устанавливать / удалять программы.

• Кабель USB приобретается отдельно. Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром для более подробной информации. [Код: 12132]

1 – Вы можете подключить устройство с помощью док-станции



Подключение ActiveSync

нального комплекта модернизации Snap-on, кре- единены, программа [Microsoft ActiveSync] запящегося на нижней части устройства.



Ж Вы можете подключиться с помощью опцио- 2 - Если устройство и компьютер успешно сопустится автоматически. Пожалуйста нажмите клавишу **<search>**.

Sincronizar Programar D Explorar Invitado Conectado Goutar	0
Invitado Conectado Ocultar	0
Conectado Ocultar	6.20
	detalles 2
Tipo de inform Estado	10

3 - В папке < Mobile device > Вы можете просмотреть фотографии, музыку и документы, хранящиеся в устройстве, и перенести их на компью- • Иногда в случае подключения устройства с потер.



[Меры предосторожности при работе с ActiveSync]

мошью кабеля < Micro USB> может выскочить окошко-предупреждение "неизвестное USB устройство" (Unknown USB device). Если Вы отсоедините и подключите устройство заново, АсtiveSync будет работать корректно.

• Если в ActiveSync окошко «Connecting» висит достаточно долгое время без каких-либо изменений, отключите устройство от кабеля <Місто USB>. В программе [ActiveSync] нажмите FILE ► **CONNECTING SETTINGS** ► Выберите <**Allow** USB connection> USB-(<Разрешить соединение>) ► Нажмите [ОК]. Подключите устройство снова.

Подключение ActiveSync

• Если Вы несколько раз отсоединяли и зано- • Устройство не работает после извлечения во подключали устройство, а сообщение "не- аккумулятора во время работы устройства. известное USB устройство" (Unknown USB device) все равно продолжает всплывать:

В некоторых случаях проблема может заклю- ходимо нажать кнопку [Power] или кнопку [Shut чаться в ошибке, возникающей в компьютерном **Down**] помощью стилуса завершения работы USB-хосте. Отсоедините устройство от разъема Windows Mobile правильным образом. USB и перезагрузите компьютер. Подключите устройство к компьютеру снова, и оно будет ра- В случае извлечения аккумулятора во время работать должным образом.

Этой ситуации следует избегать - не извлекайте аккумулятор во время работы устройства. Необ-

боты устройства, удерживайте кнопку [Reset] и кнопку [ОК] для аппаратной перезагрузки.

Пожалуйста, обратите внимание, что в случае аппаратной перезагрузки все данные будут утеряны.

3 Подключение ActiveSync





Start ► Settings ► Connect ► USB-PC connect

Если Вы выберете функцию [Advanced Network Function Use] (Использование расширенных функций сети), то сможете подключать различных USB-устройства к Вашему устройству.

Ваше устройство и окружающие его устройства можно соединять посредством USB-кабеля.



Если Вы используете функцию соединения через USB-кабель [USB-PC Connect], то потребление энергии аккумулятора устройства будет высоким. Если Вы не пользуетесь функцией [USB-PC Connect], отключите ее для сохранения заряда аккумулятора.

Использование сканера штрих-кодов

1. Использование штрих-кодов

Нажмите кнопку [Scan Barcode] (сканировать Для осуществления сканирования штрих-кода штрих-код) на боковой или передней поверхности устройства чтобы начать сканирование штрих- тывание под правильным углом на расстоянии кода.





1. Сканирование штрих-кодов

корректным образом необходимо проводить счиприблизительно 10 сантиметров.



Правильное расположение считываемого луча



Если Вам необходимо считывать штрих-коды для работы со специальными программами, пожалуйста, свяжитесь с компанией - производителем.

0)

3. Проверка штрих-кодов



Start ► Memo

Информация о штрих-коде появится, если Вы нажмете кнопку [**Create New**] в подменю <**Memo**>.

Если сканировать штрих-код при открытом приложении <**Memo**>, информация о нем будет автоматически сохранена в <**Memo**>.

Если сканировать штрих-код при закрытом приложении **«Мето»**, информация о нем не будет сохранена. Нажмите кнопку [**MENU**] в [**Create New**] и кнопку [**Paste**] для сохранения.

Знакомство с рабочим столом устройства

1. Обзор рабочего стола



Bы та постоя иконон [time] Connet Fore Fore Fore Fore Fore Ernal Connet Fore Connet Ernal Connet Ernal Connet Ernal Connet Con

 (\mathbf{X})

В верхней части экрана отображаются значки [Start] (пуск), [WiFi], [Connection Status] (статус соединения), [Volume] (громкость), [Battery] (уровень заряда аккумулятора), и т.д.

Вы также можете настроить постоянное отображение иконок [weather] (погода), [time] (время), [Wireless Connection Status] (Состояние подключения к беспроводной сети), [Owner Information] (информация о владельце), [Messages] (собщения),

[Operations], [Schedule] (расписание), [Device lock

status] (отображение статуса блокировки устрой-

2. Установка фото в качестве фона рабочего стола



Вы можете установить фотографию, которую Вы сделали с помощью устройства, в качестве фонового изображения.

1. Start ► Photos&Video ► выберите My photos.

2. Нажмите кнопку в нижнем правом углу экрана [Menu].

3. Выберите [Set as Home Screen Wallpaper] (Установить в качестве фонового изображения).

4. После установки уровня прозрачности нажмите [**OK**].

ства) и т.д. на рабочем столе.

3. Регулировка громкости



Вы можете настроить громкость программных папок, выбора пункта меню или входящего звонка.

После выбора иконки в верхнем правом углу Вы можете настроить громкость необходимого системного параметра или входящего звонка.

Выбор режима вибрации отключит звук на Вашем устройстве.



4. Проверка уровня заряда аккумулятора

Вы можете проверить уровень заряда аккумулятора, нажав на иконку в верхней правой части дисплея.

H

Ввод текста

1. Выбор режима ввода текста

Устройство поддерживает пять различных способов ввода текста.



2. Распознавание рукописных символов (Block recognizer)

В этом методе ввода используется традиционное окно ввода текста, разделенное на две половины. Левая часть используется для ввода букв, правая – для ввода цифр.

Символы и иные часто необходимые функциональные клавиши располагаются в правой стороне от окна ввода.


3. Клавиатура

При этом методе ввода на экране отображается клавиатура, которая может быть использована для ввода информации при помощи стилуса.



4. Распознавание рукописных символов (Letter Recognizer)

Эта опция позволяет вводить текст с помощью рукописного написания символов на экране. Экран разделен на три различные области: область для написания заглавных букв, область для написания строчных букв и область для написания цифр.

Символы вводятся печатными буквами в каждой области. Каждый символ распознается по отдельности и выводится на экран в печатном виде автоматически.



Ввод текста

5. Transcriber

Функция Transcriber похожа на режим распознавания рукописных символов (Letter Recognizer), только вместо ввода символов в назначенной области Вы можете вводить целые слова и предложения, используя собственный почерк.

Transcriber поддерживает ввод как печатных, так и рукописных символов, и затем автоматически вводит информацию на экран.



Телефон

1. Выполнение вызова



Чтобы позвонить, нажмите кнопку [**Phone**] в нижней части экрана. Введите номер телефона и нажмите кнопку [**Call**].

		-
다죽	CF0	1억

Повторный вызов [Redial]

Без ввода номера телефона нажмите [Call] для повторного набора номера.

. Удаляет ошибки в наборе цифр • номера.

Вы можете использовать сохраненные номера для быстрого вызова нужного абонента. Чтобы добавить / редактировать / удалить номер из быстрого набора, нажмите на иконку Меню в правом нижнем углу. (Вы можете сохранить до 98 номеров быстрого набора.)

통화 기록

Вы можете просматривать последние принятые / исходящие / пропущенные вызовы.

ы на

После ввода телефонного номера нажмите на эту кнопку, чтобы осу-

ществить вызов.

Телефон

2. Прием вызова



При входящем звонке нажмите кнопку [Call] или кнопку [Answer] в нижней части экрана.

	i≓ 🥼 📢 🖅 3:22
getting star	ted
phone	
voicemail	
Phone - Incoming	
KR KTF	
Incoming Call 01012345678	
	$(\hat{\Theta})$

3. Блокирование вызова

Чтобы заблокировать вызов нажмите кнопку [Ignore] в нижней части экрана или кнопку [End] на клавиатуре.

Вы также можете заблокировать вызов коротким нажатием на кнопку громкости.

※Информация об исходящем сообщении может отличаться от таковой у обычных устройств.

4. Окончание вызова

При входящем звонке нажмите кнопку [Call] или кнопку [Answer] в нижней части экрана.



Для завершения вызова нажмите кнопку [End] на экране или кнопку [End] на клавиатуре устройства.



• BIP-1500 не поддерживает конференц-связь, переад-

ресацию вызовов и иные опциональные услуги вызовов.

- BIP-1500 не поддерживает голосовой вызов во время удаленного доступа.
- BIP-1500 поддерживает только обычную опциональную услугу ожидания вызова <**call waiting**>. (SMS-сервис ожидания вызова не поддерживается).

Контакты

1. Поиск



1 - Start ► Выберите контакты (Contacts)

2. Добавление контакта <u>Contacts</u> <u>Enter a name...</u> 1 - Ha <u>#abc defgh ijklm nopqr stuv vxxyz</u> <u>Jack</u> <u>3ack</u> <u>4(25) 111-1111</u> 4 m }

3 John (425) 222-2222 ∢ m ▶ 1 – Нажмите на иконку [**Create new**] (создать новое) в верхнем левом углу.

Contac	ts		#2 č) - € (₽ 5:S
Enter	a name.				
#abc	defgh	ijklm	nopqr	stuv	wxy
3 ()	ack 425) 111	-1111	€m≯		
3	ohn 425) 222	-2222	€m≱		
	F			6	R
6				U.	S

2 – Введите имя контакта в поле для имени контакта [**Name Input**] для поиска.

Select a Cont	act Type	
🗟 Outlook C	ontact	
E-mail Gr	oup	
🔩 Messagin	g Group	

2 – Выберите категорию контакта.



Вы можете использовать различные функции меню во время работы с контактом.

Phone (рабочий номер, сохраненных номеров.

Send E-mail – отправляет электронную поч-

ту на сохраненный адрес электронной почты.

Send Message – отправка сообщения: отправляет текстовое сообщение на сохраненный телефонный номер.

Сору contact – копирование контактов: копирует выделенный контакт.

Delete contact – удаление: удаляет выбранный контакт.



• Если устройство BIP-1500 было перезагружено, информационное сообщение о восстановлении / Call Wok / Home / Cell удалении списка контактов не будет отображено.

домашний номер, сото- • Устройству BIP-1500 может понадобиться невый номер): можно по- которое время для отображения сохраненных звонить по каждому из контактов после перезагрузки, или удаления данных с карты USIM.

Контакты



3 – Контакт будет сохранен при условии внесения всех необходимых данных в правильном порядке. Нажмите [**OK**] чтобы сохранить контакт.

Contacts Enter a name... #abc defgh Jack (425) 111-1 Copy Contact > Delete Options... View By >

Нажмите иконку [**Menu**] в правом нижнем углу экрана контактов.

Edit – можно редактировать сохраненный контакт.

Send Contact – отправить контакт по беспроводной связи.

Contact Copy / delete – скопировать / удалить контакт.

Option – опция: Вы можете настроить список

контактов в алфавитном порядке <**Alphabetical**> или установить отображение только имени контакта <**Show only name of contact**>.

Display standards – Вы можете установить стандарты контактов для имен / компаний.

Filter – Вы можете фильтровать выбранные элементы.

Selecting Contacts – Вы можете выбрать несколько контактов или все одновременно.

Камера

1. Снимок





Start ► Camera

Ваша



кнопку **[ОК**]. Фото / видео будет автома-

тически сохранено в альбоме.

Pictures & Videos 🧊 친 < 建 6:20 Side Show 🖌 Camera > Video
Options
Type filename prefix:
101
Save files to:
Main memory
Still image compression level:
High quality
🖅 📼 🐼

Video: Переключение в режим видео.

Mode - режим: Вы можете выбрать между обычной, серийной съемкой или установить таймер.

Resolution - разрешение: может быть установлено разрешение 480x640 600x800 / 768x1024 1536x2048.

Flash - вспышка: можно

включить / выключить вспышку.

Full Screen - полный экран: Вы можете установить отображение захватываемой области на весь экран устройства.

Option - опции: можно изменить имя файла, место его хранения и размер.

Камера



/ видео файла)



• Если заряд аккумулятора слишком низкий, камера выключится или не будет включаться.

следующими

Delete (удалить) / Send

(отправить) / Wirelesstransfer (передать по-

средством беспроводно-

го соединения) / Set up

as background (устано-

вить как фоновую кар-

тинку рабочего стола) /

Enlarge (увеличить) / Edit (обрезать) / Properties

with the photo / Video

(изменить качество фото

• Если камера не используется более 1 минуты, то она переходит в спящий режим.

• Результат съемки видео очень сильно зависит от установленной программы.

Вы можете оперировать 2. Просмотр фотографий опциями:

.



Camera) (menu) (X

Start ► Photos and Video

Вы можете увеличивать / фотографии, а уменьшать также посмотреть информацию о сохраненных фото / видео файлах.

Камера



Выбранный фото / видео файл может быть Enlarged (увеличен) / Reduced (уменьшен) / Viewed with as a slideshow (просмотрен в режиме слайд-шоу) / set as a background (установлен в качестве заднего фона) / Wireless transfer (передан посредством беспроводной связи) / Save (сохранен) / Edit (отредактирован) / Properties (качество может быть изменено).

Настройки



Настройки для осуществления связи посредством Bluetooth соединения.



Start ► Settings ► Bluetooth Включение Bluetooth

Активация Bluetooth Выберите значение on / off. (Отключайте в случае отсутствия необходимости для сохранения заряда аккумулятора).

Сделать Ваше устройство видимым для других устройств.

Другие устройства смогут видеть Ваше устройство BIP-1500.



Осуществите поиск окружающих Bluetooth устройств и соединитесь с ними.

Технология создания подключения через Blue-tooth:

Нажмите кнопку [Search for devices] [Поиск устройств] для поиска других Bluetooth устройств.
 Выберите устройство Bluetooth и нажмите [Next].

3 – Введите пароль для подключения к выбранному устройству и нажмите [**Next**] (пароль различен для каждого устройства, пожалуйста, обратитесь к руководству).

4 – Проверьте, что Вы подключаетесь к правильному устройству. Если это так, нажмите кнопку [**Finish**].

5 – Если название модели и значок устройства отображаются на Вашем экране, то подключение осуществлено корректно.



Password -Пароль

Установите пароль для Вашего устройства, который будет необходимо ввести при каждом его включении.

Password	# ど € 11:13
	Password
Prompt if ph unused for	one 5 Minutes
Password type	Simple PIN
Password	****
Confirm	****
123 1 2 3 4 Tab q w e 1 CAP a s d Shift z x c Ctl áü ' \	5 6 7 8 9 0 - ■ ● T t y u i o p [] f g h j k l ; ' Y b n m , . / ←
H	ОК

Start ► Settings ► Lock

Вы должны ввести пароль дважды.

После выбора [Press ok if the device is not used for the following time] (определите временной промежуток простоя устройства) задайте интервал времени.

Пароль должен быть длинной 4 ~ 6 символов. Простые пароли, такие как [1111] или [1234] не могут быть использованы.



Метод подключения устройств различен у разных устройств. Пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации других устройств Bluetooth.

Настройки

Если установлен режим [Check if the device is not used for the following time] (проверять время простоя устройства), по истечении искомого промежутка времени на экране будет показано следующее окно:



После ввода пароля, нажмите кнопку [**Unlock**] в нижней части экрана.

Sever enter enter enter	al incorrect passwords have been ed. To continue password entry, 'a1b2c3'. In case of emergency, an emergency phone number.
I	
123 1	2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = 4
Tab Q	wertyuiop[]
CAP	a s d f g h j k l ; '
Shift	z x c v b n m / . / +
Ctl ái	i ` \
	Manuel (Manuel) (OV)

₩ 7 € € 5:21

Введите фразу, которая поможет Вам вспомнить пароль.

Если Вы вводите пароль неверно 4 раза подряд, на экране отобразится окно с подсказкой.



Звуки и оповещения

Notificatio 🔇	Sounds	> Notificati	o
Enable sounds	for		h
Events (war	nings, system	events)	
X Programs			I
× Notifica	tions (alarms, i	reminders)	I
Screen taps			I
Soft	O Loud	ł	I
Hardware b	uttons		l
Soft	C Loud	1	
		(0)	0

Звук Вы можете настроить звук различные функции: на события, программные оповещения, нажатие на экран, звук уведомления обращения к жесткому диску.

Start ► Settings ► Sound and Notifications.

Sounds & Notification 井 🎦 帐 建 11:18
Sounds 🗙 Notifications 🔪 Sounds
Event:
Phone: Incoming call
Ring type:
Ring 💌
Ring tone:
BlueSky
(Ә) (ок)

Отметка каждого символа звонком или вибрацией.

активизирует звук у соответствующей опции.

Оповещения



Находясь в меню «Звуки и оповещения», Вы можете настроить оповещения.

Start ► Settings ► Sound and Notifications ► Notifications.

Вы можете настроить звуки телефона, беспроводной сети, уведомлений, ActiveSync, и т.д.

Настройки



Select a theme for your device:

Стартовый экран

ате > 11:30 srance > 11:30

Вы можете установить собственные фотографии в качестве заднего фона стартового экрана.

Classic Blue Beam DVF green Isaac Mizrahi purple PicionSkinVga Use this picture as the background Browse

Start ► Settings ► Home

1 – После выбора **[Use this as**

background] (использовать это как задний фон) нажмите кнопку [Find] (найти);

2 – Выберете папку, в которой находится фото, которое Вы хотите использовать;

3 - Выберите Ваше фото;

4 - После выбора фото нажмите [OK].

> Appearanc ne screen. Nove Up eve Down
Move Up eve Dewn
Nove Up eve Down
eve Dewn
Options

Иконки приложений

Вы можете выбрать иконки приложений, которые будут отображаться на Вашем стартовом экране.

Start ► Settings ► Home ►

Items

Отметка галочкой каждого из приложений означает его появление на стартовом экране. Вы можете выбрать порядок отображения выбранных элементов, перемещая их с помощью кнопок [Move up] / [Move down] (переместить вверх, переместить вниз).



Информация пользователя



Вы можете настроить отображение напоминания с Вашей личной информацией.

Start ► Settings ► Personal ► User information

Вы можете настроить появление Вашего имени, названия компании, адреса, номера телефона,

адреса электронной почты, а также какой-либо текстовой записки на экране во время включения устройства.



Телефон

Телефон

Вы можете настроить / от-ключить звуки устройства.

Start ► Settings ► Personal ► Phone

Ring / vibration (звонок / вибрация): Вы можете выбрать между настройками ring (звонок) / ring (getting louder) (звонок с нарас-

тающей громкостью) / ring only once (однократный звонок) / vibrate (вибрация) / ring and vibrate (звонок и вибрация) / ring after vibrate (вибрация, затем звонок) / none (ничего).

Ring tones (мелодии вызова): Вы можете настроить мелодии вызова.

Кеураd (клавиатура): звук нажатия клавиш может быть настроен: Long tone (длинный звук) / Short tone (короткий звук) / Off (беззвучно).

Настройки



Подсветка дисплея



Аккумулятор / Внешнее питание

Для экономии заряда аккумулятора Вы можете установить режим автоматического отключения подсветки дисплея при работе от аккумулятора или источника внешнего питания.

Backlight 📰 🖄 📢 健 11:37 External ... 🖌 Brightness 🖒 Battery P.. Brightness control On battery power Dim Bright 8 ֯ Dim On external nower Brick ۲ ÷Ô Adjust power settings to conserve power. (ок) ЬA

Яркость (Brightness)

Используйте

Используйте ползунок для регулировки яркости.

Start ► Settings ► System
Display light ► Brightness

Чем ближе к отметке [Dark], тем дольше продлится заряд аккумулятора Вашего устройства.

Start ► Settings ► System ► Display light

Чем меньший промежуток времени Вы установите, тем дольше продлится заряд аккумулятора.

Вы можете снова активировать подсветку экрана, нажав на любую область экрана.



Access 🔇	Programs	> Hardware
Choose the port t obtain GPS data. will need to comm	that programs wi Any program tha municate with th	Il use to at uses GPS is port.
GPS program por	t:	
COM4		T
		(or)

Настройка Выберите порт, который Вы хотите использовать для получения данных от внешнего GPS.

Start ► Settings ► System ► External GPS

Все программы, использующие GPS, могут быть

связаны с данным портом.

Аппаратные средства

Вы можете назначить порт, к которому будут подключаться GPS-устройства.

Доступ

Если вы выберите [Automatic GPS management] (автоматическое управление GPS), то сможете получать GPS-данные от нескольких программ одновременно.





G-Sensor

Вы можете настроить для использования G-Sensor.

Start ► Settings ► System ► G-Sensor

Настройки



Total: 97.42 MB Total: 231.00 MB In use: 7.87 MB In use: 63.12 MB Pree: 89.55 MB Pree: 167.88 MB	Change of		Decara	
Total: 97.42 MB Total: 231.00 MB In use: 7.87 MB In use: 63.12 MB Pree: 89.55 MB Pree: 167.88 MB	storage		Program	
In use: 7.87 MB In use: 63.12 MB Pree: 89.55 MB Pree: 167.88 MB	Total:	97.42 MB	Total:	231.00 MB
Free: 89.55 MB Free: 167.88 MB	In use:	7.87 MB	In use:	63.12 MB
Find large files using storage memory.	Free:	89.55 MB	Free:	167.88 MB
Find large files using storage memory.				
Find large files using storage memory.				
Find large files using storage memory.				
Little				

Гекущее	состоян	ие	памя	ти
использо	вание,	СВ	ободно	be
иесто) будет отображаться.				
Start 🕨 S	Settings)	S	vstem	►

Memory

Основная память – Main memory

Вы можете проверить количество памяти (Total / Usage / Available) – (все / использующееся / доступное) для хранения информации и программ.

Карта памяти – Storage Card

Вы можете проверить количество памяти на карте Micro SD (Usage / Available) – (использующееся / доступное) для хранения информации и программ.



nove Programs 🛛 👫 🔁 11:39 Remove

Remove

rograms in storage memory:

Total storage memory available

Программы, установленные изначально или пользователем, будут отображены.

Start ► Settings ► System ► Uninstall Program

Выберите из списка программу, которую Вы хотите удалить.

Нажимать [Uninstall] (удалить), и программа будет автоматически удалена.





Общие настройки

Вы можете изменить экран по вертикали, горизонтали (для правши), по горизонтали (для левши).

Start ► Settings ► System ► Display

Вы можете скорректировать точки касания стилу-

сом, нажав на кнопку [Display Adjust].

Размер текста

Вы можете настроить отображение текста в 5 различных размерах.



Task Manager 💒 🖄 📢 🔁 11:40 CPU Application Mem 0.96 🖲 ActiveSyne 624K 0 % Text Messages 612K Contacts 0.96 572K 0.95 Pictures & Videos 430K 🚾 Task Manager 0.95 92.0K End Task

Состояние загруженности памяти запущенными про-граммами будет отображено.

Start ► Settings ► System ► Program Monitor

С помощью меню Вы можете выбрать запущенную программу и остановить

ее. Вы также можете остановить все программы одновременно.

Настройки



Связь USB с ПК

USB to PC	<u>ت</u> #	4 C 11:41
	USB to PC	_
Changing the type device uses can he connecting ActiveS	of USB conne p with proble ync.	ction your ms
X Enable advance	ed network fi	unctionality
		ОК

Вы можете подключиться к компьютеру.

Start ► Settings ► Connections ► USB-PC connection

Компьютер, использующий tunneling VPS, может соединиться с Вашим устройством посредством RNDIS. В этом случае, по-

пробуйте подключиться, сняв галочку со значка [Advanced Network Function].

Если [ActiveSync] не работает корректно, попробуйте использовать [Advanced Network Function].



Wi-Fi Ar Constraints

Настройка беспроводного доступа в Интернет через Wi-Fi.

Start ► Settings ► System ► Wi-Fi

С помощью настроек беспроводного доступа в Интернет Вы можете установить Wi-Fi соединение для

подключения к окружающим точкам доступа.

SUMMIT



Установка беспроводного доступа в Интернет.

1 – Нажмите на кнопку [**Admin Login**] в правом верхнем углу.

 2 – Впечатайте слово
 SUMMIT (заглавными буквами) в окошке для пароля и нажмите кнопку [**OK**].

Summit Clenit Utir 🛊 🚅 🏝 ≰ 建 7:55 Admin Logout Disable Radio Active Profile: Default	3 – Нажмите на кнопку [Pro- file] внизу.
Status: Associated Rado Type: ABG Reg. Domain: Worldwids Auto Profile: On Off List Driver: v3.03.09 SCU: v3.03.09 About SCU Man Onfile Status Diags Gobal Commit Clent Utility C C 7:47 Edit Profile: Off C C C C C C C C C C C C C C C C C C	4 – Нажмите на кнопку [Scan] в правом верхнем углу.

OK)

Настройки

Summit Client Util	Ý 🞜 i	≚l €@	2 7:57
CCID	DCI	1 Foru	
Distform AD2	- Ros		16
Platform_AP2	-03	ture ture	
V1 NOTE	-65	true	
L hlor	-67	true	
bbshow	-76	true	-
BE	-90	fake	
airportthru	-86	fake	
4E RESOFT	-80	true	~
Configure		Pofro	ch
comgare	L	Kene	911
			(m)
	9		UK)

Summit Clent Utir 🦹 🚝 🎦 📢 🔁 7:59
For Passphrase, enter 8-63 chars For PSK, enter 64 Hex chars
OK Cancel
1234567890-=◆ Tab Q w e r t y u i o p [] Shift a s d f Q h j k l ; ' Ctrl Z x C Y b n m ; . / ← 21 A 123 ₩

5 – Список точек доступа, к которым может подключиться Ваше устройство, будет отображено на экране.

Пожалуйста, выберите нужную точку доступа и щелкните на кнопку [**OK**] всплывающего окна.

6 – Введите пароль в окне для пароля нужной Вам точки доступа и нажмите

на кнопку [ОК].

Edit Profile: SDC Platform_AP2 Rename Delete New Scan Radio: SSID Platform_AP2 Client Name Power Save TX Power Encryption: EAP Type: WPA-PSK None N WEP keys/PSKs Commit Save Changes: Main Profile Status Diags Global, (22)

Summit Clent Utili 🦞 🎜 🎦 🗲 🔁 8:00

7 – После нажатия клавиши [**Commit**] Вы будете подключены к сети Интернет.

Характеристики устройства

Наименование	Характеристики	Наименование		Характеристики	
WCDMA	single-band 2100MHz UMTS/HSDPA	Ai	ккумулятор	2,000 мАч Li-ion	
Процессор	Marvell PXA320 806MHz	Размеры		2" термопринтер: 199.7 x 77.6 x	
OC	Windows Mobile 6.5			40.3 мм	
Память	RAM : 256MB / ROM : 512MB			3" термопринтер: 205 x 77.6 x 40.3 мм	
Дисплей	3.5" QVGA 240x320 Touch Win- dow / 3.5" VGA 480x640 Touch Window (опция)				
WLAN	IEEE 802.11 b/g IEEE 802.11 a/b/g (опция)	Интерфейс		16 Pin Port	
Bluetooth	Bluetooth V2.0+EDR, Class2	Рабочая температура		-20° – 55°C	
GPS	A-GPS support (SiRF InstantFix II)	Защита от па- дения		падение с высоты 1.5 метра на металлическую поверхность	
Камера	3.0M AF LED со вспышкой			IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11a/b/g (опционально)	
Слот для карт памяти	Micro SD	та	ម្ភ WLAN		
USB	USB 1.1 Full Speed	CT 0.	Частота: 2,402MHz ~ 2,480MHz		
		Ча(Pluotooth	Количество каналов: 79	
		- Bluelooth		Антенна: 0.01mW and less	
				Тип модуляции: F1D	

Описание возможных дополнений

1. PINPAD

1.1 Составные элементы



1.2 Оплата картой

1-2-1 Оплата с помощью MSR

1-2-2 Оплата с помощью ІС карты



Карта может быть отсканирована в обоих Вставьте карту микросхемой вперед. Пожалуйнаправлениях. Пожалуйста, проводите карту ста, не забудьте вставить карту до конца. плавно.

Описание возможных дополнений

1.3 Установка / извлечение PINPAD

1-2-3 Оплата с помощью RFID

1-3-1 Установка PINPAD



те карту на антенну RFID.

Пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы помещае- Установите PINPAD в направлении, указанном стрелками на рисунке выше.

1-3-2 Извлечение PINPAD



Для извлечения, нажмите на клавиши (отмечены кружками) и сдвиньте PINPAD в направлении, указанном стрелкой.

Описание возможных дополнений

2. Сканирование отпечатка пальца 2.1 Описание составных элементов



2.2 Оплата картой

2-2-1 Оплата с помощью MSR

2-2-2 Оплата с помощью ІС карты



Карта может быть отсканирована в обоих Вставьте карту чипом IC вперед. Пожалуйста, направлениях. Пожалуйста, проводите карту не забудьте вставить карту до конца. плавно.

Описание возможных дополнений

2.3 Использование сканера отпечатка пальца

2-2-3 Оплата с помощью RFID





Пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы помещае- Устройство начнет операцию сканирования как те карту на антенну RFID.

только Вы поместите палец на окошко для сканирования.

2.4 Установка / извлечение модуля сканирования отпечатка пальца

2-4-1 Установка модуля сканирования

2-4-2 Извлечение модуля сканирования



Установите модуль сканирования отпечатка пальца в направлении, указанном стрелками.

Для извлечения, нажмите на клавиши (отмечены кружками) и сдвиньте модуль сканирования отпечатка пальца в направлении, указанном стрелкой.

Описание возможных дополнений

- 3. Осуществление оплаты
- 3.1 Описание составных элементов



2.2 Оплата картой

3-2-1 Оплата с помощью MSR

3-2-2 Оплата с помощью ІС карты



Карта может быть отсканирована в обоих Вставьте карту чипом IC вперед. Пожалуйста, направлениях. Пожалуйста, проводите карту не забудьте вставить карту до конца. плавно.
Описание возможных дополнений

1.3 Установка / извлечение платежного оборудования

3-2-3 Оплата с помощью RFID

1-3-1 Установка платежного оборудования





Пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы помещае- Установите платежного оборудование в нате карту на антенну RFID.

правлении, указанном стрелками на рисунке выше.

1-3-2 Извлечение платежного оборудования



Для извлечения нажмите на клавиши (отмечены кружками) и сдвиньте устройство в направлении, указанном стрелкой.

Описание возможных дополнений

- 4. Snap-on (крепление снизу)
- 4.1 Описание составных элементов



4.2 Установка / извлечение Snap-on

4-2-1 Оплата с помощью MSR

3-2-2 Оплата с помощью ІС карты



Для установки, вставьте устройство в крепле- Для извлечения нажмите на кнопки извлечения ние в направлении, указанном стрелкой.

(указаны кружками) и сдвиньте крепление вниз.

Возможные дополнения

1. Подсоединение ремешка для руки



Подсоедините ремешок для переноски устройства в руке к креплению на крышке аккумуляторного отсека.

2. Подсоединение плечевого ремня



Подсоедините плечевой ремень к креплениям устройства с двух сторон.

Возможные дополнения

3. Подсоединение крышки ІС карты



Подсоедините заглушку IC карты на PINPAD / платежное оборудование / сканер отпечатка пальца / слот для карты IC. Подсоедините ремешок крышки IC карты к соответствующим местам для крепления (см. рисунки выше).

Вопросы и ответы

Вопрос: В мое устройство попала вода, что мне делать?

- Во-первых, извлеките аккумулятор из устройства и высушите его в сухом месте. После этого попробуйте вставить аккумулятор и включить устройство. Если оно по-прежнему не включается, материнская плата или другая часть устройства пострадали и должны быть заменены. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Вопрос: Устройство не включается.

- Возможно, произошел сбой в программном обеспечении. Пожалуйста, попробуйте перезагрузить устройство. Если данные меры не помогут, обратитесь в сервисный центр.

Вопрос: Устройство не заряжается.

- Убедитесь, что кабель питания подключен к устройству правильным образом. Попробуйте очистить клеммы зарядного устройства и терминала. Если данные меры не помогают, возможно, у аккумулятор тора истек срок службы или аккумулятор поврежден (гарантия на аккумулятор составляет 6 месяцев). Вопрос: Как я могу получить услуги по ремонту?

- Вы можете отправить устройство через службу доставки в головной офис. При отправке, пожалуйста, оплатите заранее стоимость доставки. По окончании ремонта головной офис оплатит стоимость доставки.

Вопрос: Мой аккумулятор разряжается очень быстро.

- Аккумулятор может разряжаться быстро в случае активного соединения Wi-Fi или Bluetooth. Если аккумулятор разряжается быстро независимо от данных соединений, пожалуйста, приобретите другой аккумулятор.

Ж Если неполадки все равно возникают после того, как Вы предприняли все шаги, описанные выше, обратитесь в сервисный центр.

※ По истечении гарантийного периода в 1 год будет взиматься плата за ремонт.

Сервисный центр

Перед обращением по поводу послепродажного обслуживания

• Перед обращением по поводу послепродажного обслуживания, пожалуйста, сделайте резервную копию всей информации, содержащейся в терминале.

• Сервисный центр не производит резервное копирование информации из устройств, полученных в центре обслуживания клиентов. Таким образом, производитель не несет ответственности за потерю / удаление данных.

Центр обслуживания клиентов Bluebird

- FAX : +82-2-548-0870
- E-Mail : gcs@bluebird.co.kr
- Адрес: 1242, Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seoul,

Часы работы:

Понедельник-пятница: 9:30 утра ~ 6:30 вечера (+9 часов ко времени по Гринвичу)

Центр закрыт по субботам, воскресеньям и в праздничные дни.

Регистрация для послепродажного обслуживания.

• Мы принимаем продукцию для послепродажного обслуживания, отправленную по почте, с помощью службы доставки или личного обращения в сервисный центр. • Если Вы купили устройство в иной помимо официального дилера организации, Вам необходимо зарегистрировать продукт до того, как обратиться за послепродажным обслуживанием.

• Пожалуйста, приложите доказательство приобретения устройства или чек, доказывающий этот факт, для послепродажного обслуживания.

• Пожалуйста, приложите информацию о Вашем имени, номере телефона, адресе и причине обращения в сервисный центр.

• Вы можете обратиться за послепродажным обслуживанием через дилера или непосредственно в центре обслуживания клиентов головного офиса компании.

• Пожалуйста, постарайтесь сохранить сервисную на-клейку на изделии.

• Поврежденная сервисная наклейка на оборудовании может привести к отказу в обслуживании оборудования.

• Когда Вы отправляете устройство для обслуживания, пожалуйста, поместите его в надежную защитную упаковку.

• Гарантия не покрывает повреждения, возникшие в результате доставки оборудования до сервисного центра. Мы рекомендуем использовать коробку и защитную крышку, поставляемые с устройством изначально.

• Убедитесь в том, чтобы доставка устройства до сервисного центра будет осуществлена безопасным способом. Компания-производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие во время доставки.

• Платные услуги

1. Если эти действия не оговорены по умолчанию, плата будет взиматься при запросе для послепродажного обслуживания в случаях:

- запроса на обслуживание в связи с ненадлежащим использованием устройства заказчиком;

- потери ПИН-кода;

- использования программ, которые могут повлиять на нормальную работу устройства (чрезмерно длительная эксплуатация устройства без перезагрузки, внесение изменений в загрузку устройства, вмешательство в программное обеспечение);

2. Плата будет взиматься по умолчанию в случаях ошибок пользователя:

- неправильное или небрежное использование продукта (падение, погружение под воду, воздействие электричества, повреждение, необоснованные действия и т.д.);

- ремонт техником, не имеющим соответствующего разрешения;

- умышленные действия или действия, совершенные клиентом по неосторожности;

- использование поддельных деталей или компонентов.

3. Плата будет взиматься по умолчанию в других случаях:

- природные катаклизмы (пожар, ущерб от морского ветра, ущерб от наводнения и т.д.); - исчерпание расходными частями срока их службы (аккумуляторы, антенна или другие составные части).

4. Правила ремонта после оказания платных услуг по ремонту:

- Если проблемы с устройством возникают по причине выхода из строя замененной части в течение 2 месяцев (60 дней) после того, как был произведен платный ремонт, аналогичный ремонт будет произведен бесплатно.

Товар не будет принят обратно и деньги не будут возвращены покупателю в случаях:

• снятия защитных наклеек на устройстве.

• повреждения устройства в результате небрежного использования заказчиком или в связи со стихийным бедствием (наводнение, дождь, пожар и т.д.).

• потери устройства или его компонентов (CD, дискеты, руководство пользователя, соединительные кабели и т.д.).

• повреждения устройства по прошествии 10 дней со дня покупки (в таком случае устройство будет заменено на аналогичное или будет произведен ремонт в сервисном центре, но возврата денежных средств в таком случае не будет).

Гарантийный сертификат

Благодарим Вас за покупку изделия Bluebird Soft Inc.

• В случае, если квитанция, подтверждающая факт покупки устройства, или гарантийный сертификат будут утеряны, срок гарантии будет отсчитываться от даты производства устройства сроком на 3 месяца (дата производства устройства может быть установлена производителем).

• Аксессуары (такие, как аккумулятор), могут быть приняты для гарантийного обслуживания лишь в случае их соответствия списку допущенных к ремонту в данном сервисном центре.

• Ремонт или обмен аккумуляторов, не представленных в списке сервисного центра, производится за счет клиента.

Название продукта	КПК
Название модели	BIP-1500
Дата покупки	
Заводской номер	
Место покупки	
Срок гарантии:	1 год с момента приобретения

Гарантия

1. Bluebird Soft. Inc. (именуемая в дальнейшем Bluebird) обеспечивает гарантийное обслуживание своей продукции в соответствии с правилами возмещения ущерба клиенту.

2. После получения уведомления о дефекте своей продукции в пределах гарантийного срока, Bluebird обязуется отремонтировать или заменить дефектное изделие в соответствии с политикой гарантийного обслуживания.

3. Если дефектный продукт в пределах гарантийного срока не подлежит ремонту или замене, Bluebird возмещает покупателю закупочную цену в течение установленного периода с даты получения уведомления о дефекте.

4. Bluebird не несет ответственности за ремонт, замену или возврат денежных средств до получения от клиента дефектного продукта. Замена производится на эквивалентный продукт, аналогичный по характеристикам предыдущему.

5. Гарантия Bluebird действует в странах, где продукты Bluebird распределяются компанией Bluebird. (В иных случаях возможен договор дополнительного гарантийного обслуживания).

6. Продукция Bluebird может содержать переработанные продукты, бывшие в употреблении компоненты или материалы, эквивалентные по своим рабочим свойствам новым.

7. Данная гарантия применяется для программных продуктов только в случае нормального обращения с программным обеспечением (без попыток вмешательства в работу программ). Bluebird не гарантирует работу без ошибок или работу без потери производительности.

Bluebird

Центр обслуживания клиентов

Часы работы: Пн-Пт: 9.30 - 18.30 (GMT time: +9 часов)

Мы не работаем по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

Адрес: 1242 Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seul, Korea

Bluebird постоянно работает над удовлетворением всех запросов покупателей