

**ВАЖНО:** Перед использованием сканера внимательно ознакомьтесь с настоящим описанием.

- ✓ Убедитесь, что упаковка не имеет внешних повреждений.
- ✓ Извлеките сканер и интерфейсный кабель из коробки
- ✓ Освободите сканер и интерфейсный кабель от защитной упаковки и гибких скруток.
- ✓ Подключите интерфейсный кабель в соответствии с Рис 1.




Рис 1.




Рис 2.

- ✓ Для отсоединения интерфейсного кабеля используйте отвертку с плоским шлицем, аккуратно прижимая пластиковый фиксатор разъема согласно Рис 2., аккуратно потяните интерфейсный кабель на себя до полного разъединения со сканером

### **Подключение сканера к ПК для различных типов интерфейсов.**

- ✓ Подключение сканера через USB-интерфейс допускается производить при включенном ПК в свободный USB-порт. Рис.3  
После подключения операционная система автоматически определит сканер как совместимое HID-устройство. Сканер будет передавать данные в режиме эмуляции клавиатуры (KB)
- ✓ Подключение сканера в разрыв клавиатуры необходимо производить при отключенном питании ПК, согласно Рис.4
- ✓ Подключение сканера в порт RS-232 необходимо производить при отключенном питании и ПК и сканера, согласно Рис.5



Рис 3.




Рис 4.



Рис 5.