

УСТАНОВКА ПРЕФИКСОВ И СУФФИКСОВ VT1101.

Для установки префикса, необходимо войти в режим настройки:



Вход в настройки префикса

В таблице кодов выбрать необходимый символ и просканировать соответствующий ему штрихкод. Если необходимо в качестве префикса ввести комбинацию символов, необходимо сосканировать последовательно все необходимые штрихкоды символик префикса из таблицы кодов.

Сканируем штрихкод выхода с сохранением сделанных установок.



Сохранение префикса и выход

Для установки суффикса необходимо предварительно отменить передачу CR* (Enter)



Отмена “CR”

*-передача CR включена по умолчанию

Войти в режим настройки установки суффикса:



Вход в настройки суффикса

В таблице кодов выбрать необходимый символ и просканировать соответствующий ему штрихкод. Если необходимо в качестве суффикса ввести комбинацию символов, необходимо сосканировать последовательно все необходимые штрихкоды символик префикса из таблицы кодов.

Сканируем штрихкод выхода с сохранением сделанных установок



Сохранение суффикса и выход

В случае необходимости возврат к исходным установкам



К исходным